AVerMedia
www.avermedia.com

AVT-A77S
取扱説明書

P/N:300AA77S-DPH

1 箱の中身を確認しよう

箱からTVチューナーボードと付属品を取り出し、以下のものがすべてそろっていることをご確認ください。

□ **AVT-A77S（TVチューナーボード本体）**



□ **地上・BS・110度CS共用 miniB-CAS（ミニビーキャス）カード**

□ **サポートソフトCD**　□ **取扱説明書（本書）**

□ **ロープロファイル用ブラケット**

★万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。

2 パソコンに取り付けよう

パソコンの電源を切り、パソコンケースのカバーを開けます。

空いているPCI Expressスロットの位置を確認します。

★PCI Expresssスロットの形状や取り付ける向きはパソコンによって異なります。パソコン本体やマザーボードのマニュアルをご確認ください。

★本製品を取り付けるため、パソコンケースのブラケットを取り外しておきます。



★先に本製品の端子部分を挿し、奥までしっかりと押し込みます。

★取り付けた後は、本製品をパソコンケースに固定してカバーを閉じておきます。

3 miniB-CASカードをセットしよう

miniB-CASカードを本製品のスロットに挿し込みます。

★miniB-CASカードには切り欠きがあります。挿す向きを間違えないようご注意ください。

★『カチッ』と音がして感触があるまで、押し込みます。



4 アンテナケーブルをつなげよう

■アンテナ端子が1つ（地上波と衛星放送が混合型）の場合

本製品のアンテナ入力端子に市販のアンテナケーブルをつなげます。



■アンテナ端子が2つ（地上波と衛星放送が別々）の場合

本製品のアンテナ入力端子に市販のアンテナケーブルをつなげます。

★本製品は地上波と衛星放送の信号が混合入力となります。別途、市販の混合器が必要です。



5 ドライバーをインストールしよう

パソコンの電源を入れます。

★インストールするには、管理者権限のあるユーザーでログオンする必要があります。

付属のサポートソフトCDから本製品のドライバーをインストールします。

★パソコンにCDをセットして上の画面が表示されたら、「インストール」をクリックします。

★「新しいハードウェアがみつかりました」というメッセージが表示されたら、「このデバイスについて再確認は不要です」をクリックします。

6 Windows Media Centerを設定しよう



①Windows Media Centerを起動します。

★「スタート」ボタン→「Windows Media Center」を選びます。（「すべてのプログラム」からも選べます）

②「続行」をクリックします。

③「推奨設定」を選びます。

④「テレビの初期設定」をクリックします。

★「テレビの初期設定」がない場合は、既にチャンネルの設定が行われています。AVT-A77Sで設定をし直す場合は、「タスク」→「設定」を選びます。

★「チューナーが見つかりません」と表示された場合は、本製品が正しく認識されていません。パソコンの電源を切り、再度正しく取り付けられているかを確認してください。

⑤「はい、この地域のテレビ放送を視聴します」を選び、「次へ」をクリックします。

★地域で「日本」が表示されているのを確認してください。

⑥視聴する地域の郵便番号を入力し、「次へ」を押します。

⑦「同意する」にチェックを入れて「次へ」をクリックします。

★テレビ番組ガイドのサービス条件が表示されるので、内容を確認してください。

⑧「同意する」にチェックを入れて「次へ」をクリックします。

★PlayReadyのライセンス条項が表示されるので、内容を確認してください。



⑨しばらく何も操作せずに待ちます。

★PlayReadyのインストールやテレビ設定情報のダウンロード、テレビ信号の検出などが自動で行われます。

⑩「はい」にチェックを入れて「次へ」をクリックします。

★テレビ信号の検出結果が表示されます。上のように表示されるのを確認します。

⑪「次へ」をクリックします。

★まず衛星デジタル放送の設定を行います。

⑫視聴する地域を選んで「次へ」を押します。

⑬「次へ」をクリックします。

★続いて地上デジタル放送の設定を行います。



⑭「次へ」をクリックします。

★テレビ信号の検出結果が表示されます。上のように表示されるのを確認します。

⑮「次へ」をクリックします。

★PlayReadyの更新が完了していない場合は「はい」を押して続けます。

⑯しばらく何も操作せずに待ちます。

★チャンネルの検出が自動で行われます。

⑰「次へ」をクリックします。

★チャンネルの検出結果が表示されます。

⑱「完了」をクリックします。

★これでWindows Media Centerの設定は完了です。

7 パソコンでテレビを楽しもう

設定が完了したら、すぐにパソコンでテレビが楽しめます。

「テレビを見る」をクリックします。
Windows Media Centerのメニューで「Media Center テレビ」→「テレビを見る」の順にクリックします。

8 AVerTVプラグインを活用しよう

AVT-A77Sなら、AVerMedia TechnologiesオリジナルのAVerTVプラグインも使えます。

Windows Media Centerのメニューで「Extras」→「Extras ライブラリ」をクリックします。

「テレビ設定」のアイコンをクリックします。

「放送局からのお知らせ」
放送局からのお知らせを確認できます。

「アンテナレベル確認ツール」
右上にある左右どちらかの矢印ボタンを押すと、アンテナレベルの確認が始まります。確認が完了すると、チャンネル名や受信レベルの数値が表示されます。続いて他のチャンネルを確認したい場合は、続けて矢印ボタンをクリックします。「60」以上が安定して利用できる受信レベルの目安です。

「BS·110度CSアンテナ電源の設定」
本製品に接続したBS・110度CSアンテナの電源を、受信動作に連動させる設定が選べます。

「録画モードの設定」(「標準の録画モード設定」)
録画品質を4種類から選択できます。設定によるビットレートの違いは以下の通りです。HDDの容量が少ない場合など、画質を落としてより長時間の録画が可能になります。

最高画質HG：1時間の録画で約6GB
高画質HX：1時間の録画で約4GB
長時間HS：1時間の録画で約2GB
超長時間HL：1時間の録画で約1GB
★標準では「最高画質HG」が選択されています。

「電源オフからの予約録画の設定」
パソコンの電源を切った状態から自動的に起動し、予約録画を実行する機能を設定できます。

★この機能を利用するには、あらかじめマザーボードのBIOSも設定しておく必要があります。
★マザーボードによって設定方法は異なります。以下は代表的な設定例です。詳細はお使いのパソコンの製造元にお問い合わせください。

例1
「Power Management Setup」メニューで「PME Event Wake Up」を「Enabled」にします。

例2
「Power」→「APM Configuration」で「Power On By PCIE Devices」を「Enabled」にします。

「予約番組別の録画モード設定」
上の画面で「予約番組別の録画モード設定」をクリックすると、録画した番組の一覧が表示されます。録画モードを変更したい番組名をクリックしたら、右のウィンドウで「−」「＋」を押して録画モードを変更できます。ここで個別に設定をしない場合は、すべて標準の録画モードで録画します。

Windows Media Centerの使い方



情報

本製品は、第二種情報装置(住宅地域またはその隣接した地域において使用されるべき情報装置)で、住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)基準に適合しております。しかし、本装置をラジオ、テレビジョン受信機に近接してご使用になると、受信障害の原因となることがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

顧客プライバシー保護
AVerMedia Technologiesは、お客様との取引やサービスを提供するためにお客様の個人情報を収集し、その範囲内で収集した個人情報を利用します。また、収集したお客様の個人情報は、お客様の承諾を得ない第三者には提供・開示しません。

製造元：AVerMedia Technologies
Webサイト：http://www.avermedia.com

安全のために必ずお読みください

警告 この警告を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

禁止
- 本製品の修理・分解・改造をしないでください。
- 極端な温度の中で本製品を使用しないでください。
- 体に帯電した静電気で部品が壊れる恐れがありますので、本製品の回路部分を素手で触れないでください。
- 本製品は子供が手を触れないようにしてください。
- 安全のため接続手順をこの説明書に従って行ってください。
- 火災や感電の危険がある場合は、本製品を自身で修理組み立てを行わないでください。
- 火災や感電の原因となるので、電源を入れたまま移動しないでください。
- 火災や感電の危険があるので、本製品を濡らしたり濡れた手で扱わないでください。
- 本製品の基板部分には直接手を触れないでください。基板には尖っている部分があります。誤って触れるとけがの原因となります。

厳守
取り付け・接続の際は、以下を厳守してください。感電・火災・発煙の原因となります。
- 作業の前に、本製品を接続する機器および周辺機器の電源を切り、コンセントから抜いてください。
- 接続ケーブル等の部品は、添付品または指定品をご使用ください。
- 正しいコネクターに接続してください。
- 煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。
- パソコンの電源を切って、コンセントからプラグを抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

注意 この警告を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

禁止
本製品動作中は、さらに注意してください。
- 本製品は、VCCI Class-Bに基づき、家庭環境で使用することを目的に設計されています。
- 本製品に他の家電製品を近付けて使用した場合、受信障害を起こすことがあります。
- 本製品の使用にあたり、取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- 本製品の動作中、停電や電源を落とした場合は、正常に録画ファイルの保存やファイルの消失が発生する可能性があります。
- パソコンの電源が利用できない状態では、スケジュール録画はできません。

厳守
つないだまま移動しない。
- ケーブルが傷付き火災や感電の原因となります。各種ケーブルを外したことを確認してから移動してください。

ケーブルについて
- ケーブルは足等に引っ掛からないように配線してください。足を引っ掛けると機器が故障したり、けがの原因となります。
- 熱を持つ機器や熱いところの近くに配線しないでください。ケーブルの被膜が破れ、接触不良の原因になります。
- ケーブルを外すときはケーブルを持たないように気を付けてください。

お問い合わせ

B-CASカードのお問い合わせ
株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ
カスタマーセンター
TEL：0570-600-250（IP電話からは045-680-2868）

ご購入後の製品の修理と技術的なお問い合わせ
日本国内正規代理店　株式会社アスク　ユーザーサポート
TEL：03-5215-5652
受付時間：平日10：00～16：00
（平日12：00～13：00、土日、祝祭日、特定日はお休み）
Webサイト：https://www.ask-corp.jp/inquiry/support.html

ご購入前の製品に対するお問い合わせ、その他のご質問
〈販売店に関する情報〉
日本国内正規代理店　株式会社アスク　ユーザーサポート
TEL：03-5215-5652
〈法人向け製品、その他のご質問〉
Eメール：ServiceJapan@avermedia.com

修理について
●保証期間中（ご購入日から2年間）の自然故障につきましては無償修理の対象となります。
●自然故障以外、または保証期間外の有償修理をご希望の場合、先に修理金額をお知らせします。そのうえで、修理をお受けになるかご検討ください。修理をお受けにならない場合は、無料でご返送いたします。